

DETACHANT STYLO, ENCRE POUR TEXTILE

Contenu :

Flacon 50 ml

Descriptif

Permet le détachage de stylo, encre, peinture, vernis à ongle sur tous les textiles.
Le produit est à utiliser en combinaison avec le détachant huile gras sébum

→ MODE D'EMPLOI

Imprégnez un chiffon propre de produit ou un coton tige.

Tamponnez sans frotter pour diluer la tache.

Éliminez la tache par absorption à l'aide d'un papier ou chiffon absorbant.

Appuyez sur la tache sans frotter.

Répétez l'opération plusieurs fois si nécessaire.

Une fois le détachage réalisé, appliquez du détachant huile gras sébum pour tissu (proposé dans le site) en respectant la méthodologie notée sur l'aérosol. Le produit va extraire les résidus du détachant et de la matière tachante.

Après détachage, protégez le tissu avec le produit anti tache « Scotchgard »

Nota : Faites un essai local sur une partie cachée pour tester la résistance de votre tissu.

Évitez d'utiliser le produit sur des textiles composés fabriqués par collage, thermocollage ou résistant mal aux solvants et dissolvants (microfibres ou textiles floqués)

Produit nocif. Ne pas inhaler ou avaler. Évitez le contact avec les mains ou les yeux.

Ne pas laisser à portée de main des enfants.