

GANTS DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE

Descriptif

Gant de nettoyage pour tous les textiles.

Associé à un shampoing de nettoyage, le gant permet de nettoyer en surface les textiles d'ameublement sans les détremper. Il élimine les salissures sèches et grasses et évite que les textiles de grisailent

→ MODE D'EMPLOI

DEPOUSSIERAGE :

Avant de nettoyer les sièges il est conseillé de passer l'aspirateur muni d'une brosse ameublement pour éliminer toutes les salissures sèches.

NETTOYAGE :

Utilisez le gant de nettoyage avec le shampoing du coffret PURATEX

Mélangez 10 % de shampoing avec le complément d'eau tiède dans un récipient.

Trempez le gant de nettoyage dans le mélange et essorez-le légèrement.

Passez le gant humide sur tous les textiles d'ameublement pour éliminer les salissures de surface.

Rincez le gant et passez le gant humide pour éliminer les résidus de shampoing et de salissures.

Laissez sécher.

Après le nettoyage, traitez votre tissu anti tache pour éviter qu'il ne se salisse rapidement.