

NETTOYANT DETACHANT ACTIVE PLUS

Contenu :

Flacon de 250 ml

Descriptif

Ce produit est idéal pour le détachage, de salissures ou taches tenaces ou grasses. Le produit est conseillé uniquement pour les cuirs pigmentés.

Avant utilisation, testez le produit sur une partie cachée afin de vérifier la réaction de votre cuir.

Ne convient pas pour le détachage des taches de peinture, vernis, encre stylo etc.

→ MODE D'EMPLOI

Appliquez le produit sur une éponge.

Nettoyez le cuir par de petits mouvements circulaires en laissant le temps au produit d'agir puis rincez à l'eau claire et séchez à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

Une fois la décoloration ou la tache éliminée, protégez le cuir à l'aide de la crème de soin contenue dans le coffret d'entretien KERALUX approprié à votre cuir.

Pour plus d'efficacité, nous vous conseillons d'utiliser la brosse douce pour cuir.

Nota : Nettoyant détachant très actif. Convient pour le détachage des transferts de couleur (couleur de vêtement, de plaid, de sac à main ou ceintures en cuir etc. ou les *taches et salissures diverses tenaces ou grasses*. Ne convient pas pour le détachage des taches de peinture, vernis, encre stylo etc.

Il est déconseillé pour les cuirs anilines, les cuirs naturels, nubuck ou daim.