

DETACHANT TACHES GRASSES CUIR et NUBUCK

Contenu :

Aérosol 200 ml

Descriptif

Convient à tous les cuirs : Anilines, naturel, pigmentés et nubuck.

Permet le détachage des taches grasses pénétrées dans le cuir (sébum, transpiration etc.)

→ MODE D'EMPLOI

Appliquez le produit sur la tache à l'aide de l'aérosol à une distance de 10 cm en débordant de la tache.

Le liquide propulsé va diluer les matières grasses en profondeur dans le cuir.

En séchant le produit forme une poudre blanche en surface (extraits secs) qui par capillarité va absorber les corps gras.

Après séchage aspirez ou brossez la poudre absorbante pour l'éliminer intégralement

Répétez l'opération si nécessaire plusieurs fois pour extraire l'intégralité de la tache.

Après le détachage, protégez le nubuck à l'aide de l'imperméabilisant nubuck.