

DETACHANT TACHES GRASSES POUR TEXTILE

Contenu :

Aérosol 200 ml

Descriptif

Grâce à la combinaison d'un solvant détachant et de la poudre d'extraction le détachant élimine taches grasses pénétrées dans les textiles. (Sébum, transpiration, beurre, huile, suppositoire etc.)

Convient à tous les textiles.

→ MODE D'EMPLOI

Appliquez le produit sur la tache à l'aide de l'aérosol à une distance de 10 cm en débordant de la tache.

Le liquide propulsé va diluer les matières grasses en profondeur dans le cuir. Laissez sécher.

En séchant le produit forme une poudre blanche en surface (extraits secs) qui par capillarité va absorber la tache.

Après séchage aspirez ou brossez la poudre absorbante à l'aide d'une brosse douce.

Répétez l'opération si nécessaire jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant.

Après détachage, protégez le tissu avec le produit anti tache « Scotchgard »